

## Rögzítés beton falra [1]

A termék beton falra történő rögzítéséhez használjon műanyag tipliket a megfelelő rozsdamentes csavarokkal (a termékeink tartozéka). Válasszon ki egy a tiplivel azonos keresztmetszetű fúrószárat! A műanyag tipli egyszerűen használható és tartós megoldást jelent. A tiplin áthaladó csavar szétfeszíti a tiplit, amely a falban megfeszül és erősen tartja a Smedbo fürdőszoba kiegészítőket.

Megjegyzés: a műanyag tipli beton vagy más téglá, illetve kőfalhoz használható. Más faltípusokhoz, mint pl. a száraz fal (gipszkarton), kérje szakember segítségét és az általa javasolt szerelési kellékeket szerezze be és alkalmazza.

Nehezebb kiegészítők felszereléséhez használjon nagyobb tiplit és csavart, hogy a termék a nagyobb terhelés mellett is a helyén maradjon. Néhány betonfal fúrásához ütvefúróra lehet szükség.

---

**Forrás webcím (modified on 2013-10-12 23:22):**<https://smedbo.shop.hu/rogzites-betonhoz>

### **Hivatkozások**

[1] <https://smedbo.shop.hu/rogzites-betonhoz>