

Ragasztás csempére

Használati utasítás

Érvényes a Smedbo Home, House valamint a Sideline fürdőszobai kiegészítőkre.

A termékre előszerelvt szerelőlapot cserélje ki a ragasztásra alkalmas szerelőlapra (XTRA F961-965, nem tartozéka a termékeknek. Külön megvásárolható az XTRA termékcsaládból)

A tervezett terhelés szerint válassza meg a ragasztó típusát. Itt ajánljuk figyelmébe a szintén az XTRA családból megvásárolható Pattex P900 kétkomponensű ragasztót, melynek segítségével a Smedbo fürdőszoba kiegészítők szakszerűen rögzíthetők csempe felületre. A termékek fugába történő ragasztása nem javasolt.

Kérjük, kövesse a ragasztót gyártó cég által a ragasztóhoz mellékelt használati utasítást.

Fontos! A szerelőlapot úgy rögzítse, hogy a Smedbo logo és a nyíl felfelé mutasson. (Ragasztóval csak a szerelőlapok hátsó részét töltsék fel) Xtra F961-965.

- A szerelőlap hátsó belső részét töltsé fel ragasztóval. Esetleges többlet ragasztó anyagot ne kenje a fal felületére.

- F965-ös szerelőlap esetén, a termékhez mellékelt piros szerelőkulcsot dugja a zuhanykosár csavarlyukán keresztül a szerelőlap lyukába.

- A ragasztó leírásában jelzett száradási idő elteltét követően a termékhez mellékelt csavarokkal óvatosan rögzítse a fürdőszobai kiegészítőt a szerelőlaphoz, majd csavarja rá a zárókupakokat.

Figyelem! A dupla törölközőtartó valamint a fali kapaszkodó ragasztással történő felszerelése nem javasolt!

Home, House & Pool de

Video of Home, House & Pool de

Forrás webcím (modified on 2013-10-30 18:38):<https://smedbo.shop.hu/ragasztas-csempere>