

Öntapadós rögzítés

Szerelési útmutató:

- 1., A felületet alaposan tisztítsa meg és 10 percig hagyja száradni!
Ne használjon olaj vagy zsírtartalmú tisztítószeret.
- 2., Vegye le a fürdőszoba kiegészítőről a védőfóliát!
- 3., Erősen nyomja a rá a terméket a ragasztós felével a kívánt helyer!
- 4., 24 óra száradási idő elteltét követően a Smedbo fürdőszobai kiegészítő használható.

ontap.jpg



Forrás webcím (modified on 2013-10-12 23:35):<https://smedbo.shop.hu/ontapados-rogzites>