

Szerelési információ



Rögzítési tippek

Helyezze a hátlapot a fal azon részére, ahová a terméket rögzíteni szeretné és jelölje be a furatok helyét egy stifttel. Az állíthatóság miatt a hátlap felső furata vízszintesen helyezkedik el. Először ezt a lyukat fúrja ki és rögzítse a hátlapot egy csavarral, anélkül hogy teljesen meghúzná. Csak ezt követően fúrja ki a többi lyukat és rögzítse véglegesen a hátlapot a csavarokkal. Ez különösen csempénél praktikus, hogy elkerüljük a felesleges lyukakat. Ez a rögzítési mód akkor is segít, amikor két hátlapot egymástól meghatározott távolságra kell felszerelni. Itt nyújt jelentős segítséget a hátlapok állíthatósága.

Rögzítés betonhoz

Ragasztás csempére

Rögzítés száraz falra

Öntapadós rögzítés

Rögzítés forgácslapra

Rögzítés kő vagy téglafalra

Seifenkorb de

Video of Seifenkorb de